# คู่มือการใช้งาน กระดาน RAZR INTERACTIVE BOARD

Roze



## ใช้กับโปรแกรม V. 2.8



## <u>Razr User Manual New Version 2.8</u> คู่มือการใช้งานกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด

โปรแกรม Razr i-Board เวอร์ชั่น 2.8 นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานให้สะดวกและง่ายต่อการเรียนการ สอนและการประชุม ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ เข้ามาในระบบรวมถึงกระบบการแปลงลายมือจากตัวเขียนเป็นตัวพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องกดคีย์บอร์ดขึ้นมาพิมพ์ โดยรองรับการอ่านลายมือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมี ระบบเครือข่ายผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถโต้ตอบกันระหว่างกระดานในสถานที่ที่ต่างกันได้ด้วยระบบ Network Conference Board ซึ่งสามารถรองรับการพูดคุยผ่านกล้องเว็ปแคมอีกด้วย โดยโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้กับกระดาน I-Board Razr ทุกรุ่น

### <u>การติดตั้งโปรแกรม</u>

โปรแกรม Razr i-Board รองรับระบบปฏิบัติการ Widows XP , Vista , Seven และระบบปฏิบัติการของ Mac OS ซึ่งมีการพัฒนาตลอดเวลาดังนั้นผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดได้ที่ <u>www.chinavut.com</u> ข้อ Download แล้วไปที่ ผลิตภัณฑ์ Razr ในหัวข้อของกระดาน ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมกระดานนั้นหากมีโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าจะต้องทำการลบออก ก่อนซึ่งวิธีการลบให้ดูในหัวข้อการลบโปรแกรม โดยวิธีการติดตั้งมีดังนี้

1.การติดตั้งจากแผ่นซีดี และ การติดตั้งจาก File ที่ทำการ Download มา

แบบไฟล์ที่โหลดมาจากเว็ป





แบบจากแผ่นซีดี

- 2. ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ที่โหลดมา หรือ <sup>(WhiteBoard Software)</sup> เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง
- จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอของการติดตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม



ขั้นตอนการเลือกโฟเดอร์ในการติดตั้งให้กด 💻 💷 ได้ทันที



เมื่อถึงขั้นตอนที่จะให้เลือกไฟล์ที่จะติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คลิ๊ก 튇





จากนั้นโปรแกรมก็จะเข้าสู่การติดตั้งตามรูปด้านล่าง

Setup - WhiteBoard	
Installing	
Please wait while Setup installs WhiteBoard on your computer.	
Extracting files	
C:\Program Files (x86)\WhiteBoard\WhiteBoard\vcredist_x86.exe	
iteBoard	

4. ขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้งโปรแกรมจะทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นควรระวังข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ ที่

Finish

ทำงานอยู่และยังไม่ได้ทำการบันทึก โปรดตรวจสอบก่อนทำการกดปุ่ม 📒





5. หลังจากรีสตาร์ทกลับมาแล้วก็จะได้โปรแกรมกระดานปรากฏบนหน้าจอ Windows WhiteBoard

### <u>การลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์</u>

การลบโปรแกรม Whiteboard ออกจากคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องทำการปิด Digital Pen Server ก่อน 🎽 ด้วยการกด ไปที่สัญลักษณ์ด้วยเม้าส์ซ้ายแล้วเลือก ออก ทำหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการลบโปรแกรมซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ

1. กดที่ปุ่ม Start บนแถบเมนูคอมพิวเตอร์ เลือกที่ All Program > Whiteboard > Uninstall Whiteboard



กดที่ปุ่ม Start บนแถบเมนูคอมพิวเตอร์ เลือกที่ Control Panel แล้วไปที่ Programs and Features แล้ว
 คลิ๊กเม้าส์ขวาที่โปรแกรม Whiteboard เลือก Uninstall

หลังจากเสร็จสิ้นการลบโปรแกรมจะมีข้อความขึ้นมาบอกตามรูปด้านล่างกดปุ่ม OK เป็นการเสร็จขั้นตอนการลบ



## <u>แนะนำแถบเมนูข้างกระดาน</u>



K1       K2       K3	ฟังก์ชั่นคีย์ลัด ใช้สาหรับ ตั้งค่าให้ปุ่ม K1 , K2 , K3 เป็นฟังก์ชั่น, โปรแกรม , หรือ เว็บต่าง ๆ ได้ตาม ต้องการดู ข้อมูลเพิ่มเติมจากการปรับค่าอุปกรณ์ใน หน้า 22
	แทรกหน้าใหม่ สีขาว
	สลับโหมด : หากต้องการกลับไปที่หน้า วินโดว์
	แทรกหน้าแผ่นใส
	ย้ายตาแหน่งข้อความ
	ปากกา
	ขนาดตัวอักษร
	กล่องข้อความ
	คีย์บอร์ด
	บันทึกรูป : กรณีต้องการคัดลอกรูปจากหน้าเดสท็อป
	แทรกรูปภาพภายนอก

	ยางลบ
	ย้อนกลับกรณีที่ทาผิด
	เดินหน้าสไลด์
	ถอยหลังสไลด์
	คัดลอก
	ตัด
	้วาง
Enter	Enter
Tab	Tab
Esc	ESC
Backspace	Backspace
+ + + +	Calibrate

### <u>การใช้งานโปรแกรมกระดาน Razr i-Board โปรแกรม Version 2.8.xxx</u>

### <u>ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน</u>

ในการเริ่มต้นการใช้งานให้ทำการเสียบสาย USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อทำการเชื่อมต่อกระดานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา ให้เชื่อมต่อสาย USB ก่อนติดตั้งโปรแกรม โดยช่องพอร์ท USB ที่กระดาน i-Board จะอยู่ที่ มุมช้าย ด้านล่าง ของ i-Board และ อีกด้านให้เชื่อมต่อที่เครื่องคอมพิวเตอร์



(ตัวอย่างการเชื่อมต่อสาย USB)



หลังจากติดตั้งโปรแกรม เสียบสาย USB แล้วนั้นโปรแกรม จะค้นหากระดาน i-Board เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้งาน กระดานได้ ทันที หากเชื่อมต่อสาย USB เรียบร้อย สัญลักษณ์ จะเป็นสีเขียว และเมื่อเอาเม้าส์ไปซี้ จะมีข้อความแสดงให้ ทราบว่า Board Connected หรือถ้าหากไม่เชื่อมต่อจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีแดง และจะมีข้อความเมื่อ เอาเม้าส์ไปซี้ ว่า Board Disconnected สังเกตได้จากรูปตัวอย่าง



ในกาณีที่การสัมผัสของเม้าส์ไม่ตรงนั้นให้ผู้ใช้งานทำการปรับโหมดการทัชสรีนของกระดานให้ตรงกับการจดจำค่าในเครื่อง ของคอมพิวเตอร์ของเราด้วยขั้นตอนที่เรียกว่าการ Calibate

#### <u>การ Calibrate</u>

เลือกที่ Calibrate จะปรากฏรูปแบบให้ Calibrate ของตัวกระดานซึ่งถ้าใช้ซอฟแวร์เวอร์ชั่นใหม่สามารถ ใช้งานร่วมกับ ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และยังสามารถใช้กับกระดาน i-Board (12 icon) และ กระดาน i-Board (25 icon) ได้อย่างดีตามรูปภาพประกอบดังต่อไป

1. เลือกที่สัญลักษณ์ 🖳 แล้วเลือก Calibrate



2. เลือกที่ Calibrate



 จากนั้นให้กดตามสัญลักษณ์ที่กระพริบ โดยกดค้างตรงกลางจุดจนกว่าจะเปลี่ยนไปตามจุดถัดไปทั้ง 13 จุด หาก ต้องการยกเลิกให้กด ESC ที่คีย์บอร์ด



ตัวอย่างตำแหน่งบนกระดานที่รูปด้านล่าง



### <u>การใช้งานโปรแกรม i-Board</u>

### <u>ศูนย์ปฏิบัติการของโปรแกรม</u>



โปรแกรมกระดานเมื่อเข้าสู่โหมดของโปรแกรม Whiteboard นั้นจะเป็นดังรูปตัวอย่างซึ่งในเวอร์ชั่น 2.8 นี้จะสามารถ เปลี่ยนเมนูได้ 3 แบบดังนี้

### วินโดว์โหมด

R W	hiteBo	pard			-		x
Fik	View	Slide Insert Tool C	onfiguration Language Select Help				
le		Toolbar	◨▯▯▯९९६๒ॎ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;				
Nev		Window mode				4 Þ	< 0
		Frame mode				,	.
		Full-screen mode			1	/	1
			ปุ่มสำหรับสวิชโหมด			•	
			•				
<b>A</b>	art	0 😭 🔕		EN 🕏 🖗 🖽	1 1/1	.0:56 0/2555	

### เฟรมโหมด

🕅 W	WhiteBoard _ =				
	New	1 × 💫			4 Þ <b>x Ø</b>
					1 / 1
		Fie >			
		Import >			
		Export >			
		Send e-mail			*
	₿	Print >			M
	Ф	Configuration			<i>¥</i>
	0	Language Select	•		4
	⊁	Tool	•		
104 M	7	Shortcuts bin	· .		8
		Window mode		1 ป่มสำหรับสวิชโหมด	X
•		Frame mode			2
		Full-screen mode			1
	?	Help			=4
	0	About	-		•
	L	Quit			
-	File	Toolbar Resources	Subject	a la li la 🖉 🖻 🔽 🚶 🗢 🚥	
Ay St	art	6 📜 🖸	0		EN 🕆 🕞 🛱 📶 🕼 10:55 🗖

## ฟูลสกรีนโหมด

News Y		d b
		1 /
	Fie Import >	
	Export > Send e-mai >	
	Print > Configuration >	
	↓ Language Select	
	ปุ่มสำหรับสวิชโหมด	
	Frame mode	
	Construction Const	
	♠     ■     ▲     ↓ </td <td></td>	
	🔭 🖄 💋 🌽 🏈 📴 🗠 🗠 🗹 🔓 🖑 🔓 🕞 🔁 🔮	

### เมนูต่าง ๆ บนเมนูกระดาน





### ฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนเมนูคำสั่ง

ไม่ว่าจะใช้งานโปรแกรม Whiteboard ในรูปแบบ วินโดว์โหมด เฟรมโหมด ฟูลสกรีนโหมด ผู้ใช้งานสามารถสลับ

กลับไปยังหน้าวินโดว์ได้อย่างง่ายด้วยด้วยปุ่มฟังก์ชั่น สลับ 陀 บนเมนูคำสั่งหรือบนไอคอนด้านข้าง

คำสั่งต่าง ๆ บนเมนูบาร์ในเดสท็อปโหมด



ชื่อและรูปปุ่มฟังก์ชั่น	คุณสมบัติ
ปุ่มตัวเลือก	ใชสำหรับเลือกวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าโปรแกรม Whiteboard สำหรับ ปรับค่าวัตถุต่าง ๆ
<b>ป</b> ุ่มเม้าส์	ปุ่มสำหรับใช้พังก์ชั่นเม้าส์
<b>ไม่</b> มปากกา	ปุ่มพึงก์ชั่นปากกา
<b>ป</b> ุ่มแปรง ปุ่มแปรง	ปุ่มพังก์ชั่นแปรง
<b>ป</b> ุ่มสีปากกา	ปุ่มเลือกพึงก์ชั่นสีของปากกามีสีของปากกาให้เลือกถึง 16 ล้านสี
<b>ป</b> ุ่มขนาดเส้น	ปุ่มพังก์ชั่นสำหรับเลือกขนาดเส้นของปากกา ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ บาง กลางและหนา หรือ เลื่อนปรับขนาดเอง

	มาง มาง กลาง หนา 5
<b>ป</b> ุ่มลบสไลด์	ปุ่มฟังก์ชั่นสำหรับลบหน้าสไลด์ที่ไม่ต้องการออก
<b>้</b> ปุ่มอันดู	ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ สามารถยกเลิกการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ใน กรณีที่ทำผิด
<b>ไซอาว</b> ปุ่มบันทึกวีดีโอ	ฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกการสอนใสรูปแบบวีดีโอ โดยจะบันทึกสิ่งที่ เขียนและเสียงที่พูด ( ต้องต่อสัญญาณเสียงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์)
ไม่ม Keyboard	พึงก์ชั่นการเรียกใช้งานคีย์บอร์ด On Screen ขึ้นมาใช้งานในกรณีที่ ต้องการพิมพ์ <pre></pre>
ไม่ม New Slide	ปุ่มพึงก์ชั่นเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้ 4 รูปแบบ สไลด์ ใหม่จากหน้าจอ , สไลด์ขาว , สไลด์น้้ำเงิน , สไลด์ดำ Image: State of the st
<mark>ะไม่</mark> ปุ่ม Tool	ปุ่มฟังก์ชั่นเครื่องมือ ซึ่งจะมีเมนูเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้อีกมากมาย

		ไฟล์	•
		นำเข้า	•
		ส่งออก	•
		ส่งอีเมล์	•
		พิมพ์	•
	0	กำหนด่า	<b>*</b>
		Language Select	F
	×	เครื่องมือ	<b>F</b>
		ถังขยะ	•
		โหมดวินโตวส์	
		โหมดเฟรม	
		โหมดเต็มหน้าจอ	
	?	ความช่วยเหลือ	
	2	เกี่ยวกับ	
		ออก	
	ป็นฟังก์ชั่นหลักที่ใช้สำหรั	แกาจเข้ากึงเบบ ต่าง	 ๆ เช่น การบับทึกแดงาน
	บุญางาาบุญางาาการบุญางา		
	11.12.8472181 11.12.847.147141 M	งแมหณมองช.ต เบพร	าหรืาแกกแหหื
		ไฟล์	•
		นำเข้า	•
		ส่งออก	•
		ส่งอีเมล์	•
	8	พิมพ์	•
	0	กำหนด่า	•
		Language Select	•
ปุ่ม File	×	เครื่องมือ	•
		ถังขยะ	•
		 โหมดวินโตวส <i>์</i>	
		โหมดเฟรม	
		โหมดเต็มหน้าจอ	
	2	ความช่วยแหลือ	_
		เอี้ยวอังเ	
		een	
2	ฟังก์ชั่นสำหรับการกลับไบ	ไมาระหว่างโปรแกรม	เกระดานและหน้าจอ
alla Cuitch Mada	 วินโดว์ ทำงานเหมือนกับเ	ฟังก์ชั่นย่อหน้าต่าง ๆ	ในโปรแกรมวินโดว์ทั่วไป
ца Switch Mode		I	

## <u>เมนูฟังก์ชั่นหลักเมื่อเข้าใข้งานโปรแกรม Whiteboard</u>

สำหรับการใช้งานโปรแกรม White board เมื่อสลับโหมดเข้าใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้งานสารถเลือกใช้งานพังก์ชั่น ต่าง ๆ ในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการในการนำเสนอ ประชุม หรือ ด้านการเรียนการสอนซึ่งจะมีพังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ ออกแบบมาเพื่อทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

<b>X</b>	(WhiteBoard		-		X
	New1 X b		4 0	> × C	2
		1	/	1	
					~
+	🛏 ไฟล์ แถบเครื่องมือ คลังข้อมูล ทัวข้อเรื่อง រគ 泣 🖾 🚱 📐 🙏 🗢 🚥	é	×	Ō	-



### <u>เมนูหลัก</u>

เมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม White Board จะพบเมนูคำสั่ง Start หรือ เมนูเริ่มต้น เป็นชุดคำสั่งชุดแรกดังรูป ซึ่งมี ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ดังนี้



## ชื่อฟังก์ชั่น คุณสมบัติ ใช้สำหรับเลือกวัตถุที่ต้องการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดค่าวัตถุที่ต้องการ ฟังก์ชั่นตัวเลือก เขียนด้วยปากกาปกติ เขียนด้วยปากกาอัจฉริยะ เป็นฟังก์ชั่นปากกาที่ เมื่อเขียนแล้วจะเปลี่ยน ฟังก์ชั่นปากกาอัจฉริยะ รูปทรงให้สวยงามซึ่ง ปากกาธรรมดาไม่ สามารถเขียนรูปร่าง ต่าง ๆ ให้สวยงามได้ ดังนี้

### แถบเมนูเริ่มต้น

	ใช้สำหรับเขียนที่มีลักษณะเส้นเหมือนปากกาเมจิกทั่ว ๆ ไป
<b>ไข้</b> ฟังก์ชั่นปากกา	$\overline{\mathcal{O}}$
<b>พ</b> ึงก์ชั่นแปรง	ใช้สำหรับการเขียนที่ต้องการให้เส้นมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเหมือนใช้แปรงหรือภูกันจีนเขียน
<b>เอร</b> ์ ฟังก์ชั่นสีปากกา	ปุ่มเลือกพึงก์ชั่นสีของปากกามีสีของปากกาให้เลือกถึง 16 ล้านสี
<b>เอร</b> ์ ฟังก์ชั่นเลือกขนาดเส้น	ปุ่มพึงก์ชั่นสำหรับเลือกขนาดเส้นของปากกา ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ บาง กลางและหนา หรือ เลื่อนปรับขนาดเอง

<b>ไร่ว</b> ฟังก์ชั่นยางลบ	ใช้สำหรับลบเส้นหรือวัตถุรูปทรางต่าง ๆ ที่ได้เขียนเพิ่มมาในกระดาน มียางลบให้เลือก 2 แบบ	
<b>เมร</b> พึงก์ชั่นลบสไลด์	ู้ปุ่มฟังก์ชั่นสำหรับลบหน้าสไลด์ที่ไม่ต้องการออก	
พึงก์ชั่น Undo	ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ สามารถยกเลิกการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ในกรณีที่ทำผิด	
ฟังก์ชั่น Redo	ปุ่ม ยกเลิกการกระทำของ Undo ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้คำสั่ง Undo นั้นแล้ว	
<b>ไว้</b> ฟังก์ชั่นแผ่นใส	พึงก์ชั่นแผ่นใสใช้สำหรับเขียนอธิบายหรือบรรยายภาพหรือโปรแกรมที่แสดงอยู่บนหรือเดส ท๊อปของวินโดว์ ซึ่งสามารถเขียนได้บนทุกโปรแกรม และ เขียนในขณะที่วีดีโอเคลื่อนไหวอยู่ ก็สามารถเขียนอธิบายได้เช่นกัน	
<b>เ</b>	ปุ่มพึงก์ชั่นเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้ 4 รูปแบบ สไลด์ใหม่จากหน้าจอ , สไลด์ขาว , สไลด์น้ำเงิน , สไลด์ดำ <mark>หน้าสไลด์หน้าจอ</mark> หน้ <mark>าสไลด์บ้าว</mark> หน้า <mark>สไลด์น้ำเงิน</mark> <mark>จ หน้าสไลด์ด่า</mark>	

<b>ไข้</b> ฟังก์ชั่นย้าย	ฟังก์ชั่นย้ายในหนึ่งหน้าสไลด์นั้นโปรแกรมไม่ได้จำกัดพื้นที่ที่ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก ที่ฟังก์ชั่นย้ายแล้วผลักสิ่งที่เขียนทิ้งไปด้านใดก็ได้อย่างไม่จำกัดและสามารถดึงกลับมาได้ เมื่อต้องการ	
พึงก์ชั่น Video Playback	ฟังก์ชั่นวีดีโอของหน้านั้นเป็นฟังก์ชั่นที่จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการกลับไป อธิบายสิ่งที่ได้เขียนอีกครั้งโดยไม่ต้องเขียนอีกครั้งโดยในแต่ละหน้าสไลด์โปรแกรมจะบันทึก การเขียนเป็นอนิเมชั่น เอาไว้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิ๊กที่ปุ่มโปรแกรมก็จะเล่นย้อนหลังใน หน้าสไลด์นั้นให้ทันที	
<b>โรร</b> ฟังก์ชั่นถอยหลังสไลด์	ใช้สำหรับถอยหลังไปยังหน้าสไลด์ที่ผ่านมาแล้ว	
<b>โรง</b> พึงก์ชั่นเดินหน้าสไดล์	้ใช้สำหรับเดินหน้าไปยังสไลด์ที่อยู่ถัดไป	
<b>พ</b> ึงก์ชั่นไฟล์	ปุ่มพังก์ชั่นหลักที่ใช้สำหรับการเข้าถึงเมนู ต่าง ๆ เช่น การบันทึกผลงาน การส่งเมล์ การสั่ง พิมพ์ พังก์ชั่นเครื่องมือ เปลี่ยนรูปแบบเมนู	



ฟังก์ชั่นสำหรับการกลับไปมาระหว่างโปรแกรมกระดานและหน้าจอวินโดว์ ทำงานเหมือนกับ ฟังก์ชั่นย่อหน้าต่าง ๆ ในโปรแกรมวินโดว์ทั่วไป

ฟังก์ชั่นตัวเลือก

💴 เมื่อต้องการปรับเปลี่นค่าหรือรูปภาพให้ใช้พังก์ชั่นตัวเลือกโดยการลากผ่านวัตถุหรือภาพที่

ต้องการแก้ไขจะได้เมนูดังรูปตัวอย่างด้านล่าง



### <u>เมนนูสไลด์</u>

แถบเมนูที่ 2 สไลด์ จะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสไลด์ต่าง ๆ และยังเพิ่มเพิ่มด้านการใส่ภาพพื้นหลังซูม

เข้าซูมออก



### แถบเมนูสไลด์

ชื่อฟังก์ชั่น	คุณสมบัติ
<b>โกร</b>	ใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหน้าสไลด์ปุ่มพึงก์ชั่นเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่ สามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้ 4
พึงก์ชั่นเพิ่มสไลด์	รูปแบบ สไลด์ใหม่จากหน้าจอ , สไลด์ขาว , สไลด์น้ำเงิน , สไลด์ดำ

	<ul> <li>เมื่อ หน้าสไลด์หน้าจอ</li> <li>เมือง หน้าสไลด์ขาว</li> <li>เมือง หน้าสไลด์น้ำเงิน</li> <li>เมือง หน้าสไลด์ดำ</li> </ul>
<b>โลโ</b> พึงก์ชั่นลบไสด์	พังก์ชั่นสำหรับลบสไลด์ที่ไม่ต้องการทิ้ง
<b>เม</b> พังก์ชั่นลบทั้งหมด	พึงก์ชั่นสำหรับการลบสิ่งที่เขียนบนสไลด์ทั้งหมด
<b>โลก</b> ฟังก์ชั่นถอยหลังสไลด์	ใช้สำหรับถอยหลังไปยังหน้าสไลด์ที่ผ่านมาแล้ว
<b>โลว</b> ฟังก์ชั่นเดินหน้าสไดล์	้ใช้สำหรับเดินหน้าไปยังสไลด์ที่อยู่ถัดไป
<b>ไอโล</b> ฟังก์ชั่นหน้ากระดาษทั้งหมด	กรณีที่ต้องการย่อสิ่งที่เขียนทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่ผลักออกไปยังด้านข้างหรือด้านบนสไลด์ให้ มารวมอยู่ในหน้าเดียวกัน กรณีนี้ต้องใช้ฟังก์ชั่น หน้ากระดาษทั้งหมดหรือ Bird's Eye View
พึงก์ชั่นเคลื่อนย้าย	พึงก์ชั่นย้ายในหนึ่งหน้าสไลด์นั้นโปรแกรมไม่ได้จำกัดพื้นที่ที่ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก ที่พึงก์ชั่นย้ายแล้วผลักสิ่งที่เขียนทิ้งไปด้านใดก็ได้อย่างไม่จำกัดและสามารถดึงกลับมาได้ เมื่อต้องการ
	ฟังก์ชั่นวีดีโอของหน้านั้นเป็นฟังก์ชั่นที่จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการกลับไป อธิบายสิ่งที่ได้เขียนอีกครั้งโดยไม่ต้องเขียนอีกครั้งโดยในแต่ละหน้าสไลด์โปรแกรมจะบันทึก

ฟังก์ชั่น Video Playback	การเขียนเป็นอนิเมชั่น เอาไว้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิ๊กที่ปุ่มโปรแกรมก็จะเล่นย้อนหลังใน หน้าสไลด์นั้นให้ทันที	
<b>โรร</b> ฟังก์ชั่นซูมเข้า	้ใช้เมื่อต้องการขยายภาพหรือสิ่งที่เขียนให้ใหญ่ขึ้น	
<b>โรโล</b> ฟังก์ชั่นซูมออก	ใช้เมื่อต้องการย่อภาพหรือสิ่งที่เขียนให้เล็กลง	
<b>โอโอโ</b> พึงก์ชั่นสีพื้นหลัง	ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังที่นอกเหนือจากสีที่มีให้ในปุ่มเพิ่มหน้าใหม่โดย สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ	
<b>เม็ออออ</b> ฟังก์ชั่นรูปภาพพื้นหลัง	ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเพิ่มรูปภาพเป็นพื้นหลังในหน้าสไลด์ที่ต้องการโดยการเพิ่มสามารถ เลือกจากรูปที่โปรแกรมมีไว้หรือรูปที่ได้เตรียมไว้เองให้กดที่ อื่น ๆ ก็สามารถเลือกที่ที่จัดเก็บ ไฟล์รูปภาพพื้นหลังเพื่อนำมาใช้งานได้	
<b>ได้เ</b> พังก์ชั่นลบภาพพื้นหลัง	ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ภาพพื้นหลังให้กดฟังก์ชั่นลบภาพพื้นหลังภาพพื้นหลังก็จะหายไป ทันที	

### <u>เมนนูแทรก</u>

แถบเมนูที่ 3 แทรก เป็นแถบเมนูที่ใช้สำหรับพังก์ชั่นที่ใช้ในการแทรกวัตถุ ภาพ หรือ อุปกรณ์ที่จะมาใช้งาน ร่วมกันกับโปรแกรมกระดานให้น่าสนใจมากขึ้น



### แถบเมนูแทรก

ชื่อฟังก์ชั่น	คุณสมบัติ
<b>เม</b> ื่อ พึงก์ชั่นคลังข้อมูล	เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ คลิ้ปอาร์ท หรือแฟรซ ให้กดที่ฟังก์ชั่น คลังข้อมูล เมนูด้านข้างจะ ปรากฏออกมา ให้เลือกรูปภาพเพื่อแทรกเข้ามาในกระดาน 1 / 1 เลือก โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ เลือกภาพที่ต้องการ เมื่อได้ภาพที่ต้องการแทรกให้ลากมีอจากซ้ายไปขาวเมื่อปล่อยมือก็จะได้ขนาด ตามที่ต้องการ
<b>พั</b> งก์ชั่นมีเดียร์	ใช้สำหรับการแทรกสื่อต่าง ๆที่จะนำมาใช้ประกอบการบรรยาย โดยโปรแกรมรองรับไฟล์ หลายชนิด คือ *.wmv; *.avi; *.mov; *.mpeg; *.mpg; *.dat; *.rm; *.rmvb; *.asf; *. mp4; *. flv; *.mkv; *.vob; *.swf; and following audio formats: *.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; *.ra.





### <u>เครื่องมือในการปรับแต่งรูปภาพ</u>

ในกรณีที่ต้องการปรับคุณสมบัติของภาพที่ได้ทำการแทรกมา ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าตั้งค่ารูปภาพด้วยตัวเอง โดยใช้สัญลักษณ์ ตัวเลือก 💽 เพื่อเลือกภาพที่ต้องการปรับค่าโดยวิธีการเอานิ้วลากผ่านรูปภาพจากซ้ายไปขวา จากนั้นจะมีไอคอนปรากฏขึ้นมาทั้ง 4 มุม โดย มุมบนซ้าย 🕶 เป็นสัญลักษณ์ของการเลื่อนตำแหน่งภาพ ด้านบนขวา ของภาพ 🍥 ไว้สำหรับหมุนภาพ สัญลักษณ์มุมขวาล่าง 🎑 สำหรับย่อขยายภาพให้เล็กหรือใหญ่ขึ้น และสัญลักษณ์ใน การปรับค่ารูปภาพอยู่ด้านมุมซ้ายล่าง 🗊 เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปรับค่าโดยจะมีเมนูเพิ่มเติม



เมนูในการปรับค่า



หากต้องการปรับค่าความสว่างของภาพให้เข้าไปที่ 📓 **แสดงแถบเครื่องมือ** จะแสดงเมนูภาพสำหรับปรับความสว่าง

ของภาพ <mark>22%—</mark>₽-

ซึ่งสามารถเลือกปรับภาพให้โปรงใสมากขึ้น





### <u>แถบเครื่องมือการเขียน</u>

ฟังก์ชั่นแถบเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใช้งานเกี่ยวกับการ เขียนการลบ การเทสี และสัญลักษณ์ลูกศรต่าง ๆ



ชื่อฟังก์ชั่น	คุณสมบัติ	รูปแบบ
<b>ไข้</b> ฟังก์ชั่นปากกา	ใช้สำหรับเขียนที่มีลักษณะเส้นเหมือน ปากกาเมจิกทั่ว ๆ ไป	6
<b>ไป</b> ฟังก์ชั่นแปรง	ใช้สำหรับการเขียนที่ต้องการให้เส้นมี น้ำหนักที่ไม่เท่ากันเหมือนใช้แปรงหรือ ภูกันจีนเขียน	鸿合
<b>ไป</b> พังก์ชั่นปากกาไม้ไผ่	ใช้สำหรับการเขียนที่ต้องการให้ ลักษณะเส้นเป็นเส้นหัวตัด	66
<b>พ</b> ังก์ชั่นปากกาไฮไลด์	ใช้สำหรับการเขียนทับเพื่อเน้น ข้อความเหมือนกับปากกาเน้น ข้อความที่ใช้บนโต๊ะทำงานทั่วไป	sunshine in the rain
ฟังก์ชั่นปากกา เลเซอร์	ใช้เน้นเพื่อสร้างจุดสนใจโดยมีลักษณะ เส้นกระพริบเป็นจังหวะ	
<b>สาย</b> ฟังก์ชั่นปากกาลายเส้น	เป็นปากกาที่สามารถเอาลายเส้นหรือ รูปภาพมาแทนสีของปากกาได้	R

พึงก์ชั่นปากกาอัจฉริยะ	เป็นพึงก์ชั่นปากกาที่เมื่อเขียนแล้วจะ เปลี่ยนรูปทรงให้สวยงามซึ่งปากกา ธรรมดาไม่สามารถเขียนรูปร่างต่าง ๆ ให้สวยงามได้ ดังนี้	เขียนด้วยปากกาปกติ	เขียนด้วยปากกาอัจฉริยะ
พึงก์ชั่นปากกา สารพัดประโยชน์	เป็นพึงก์ชั่นที่ออกแบบมาเพื่ออำนวย ความสะดวกด้านการเขียน ลบ เลื่อน หน้าสไลด์ และ เลือกในตัวเดียวกัน	I My	ลากมือจากซ้ายไปขวา แล้วทำหัวลูกศรจะเลื่อน หน้าสไลด์ไปหน้าถัดไป ลากมือจากขวาไปซ้าย แล้วทำหัวลูกศรจะเลื่อน สไลด์ย้อนกลับ ถูเส้นใกล้ตรงจุดที่ต้องการ ลบจะเป็นฟังก์ชั่นยางลบ

		เขียนเส้นตามรูปจะได้ สัญลักษณ์ตัวเลือก
--	--	---

ชื่อฟังก์ชั้น	คุณสมบัติ	
<b>พ</b> ังก์ชั่นสีปากกา	ปุ่มเลือกพังก์ชั่นสีของปากกามีสีของปากกาให้เลือกถึง 16 ล้านสี          Image: Image	
<b>ไลว์</b> ฟังก์ชั่นเลือกขนาดเส้น	ปุ่มพังก์ชั่นสำหรับเลือกขนาดเส้นของปากกา ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ บาง กลางและหนา หรือ เลื่อนปรับขนาดเอง	
<b>เรา</b> พึงก์ชั่นเทลี	ในกรณีที่ต้องการเทสีไปยังวัถตุที่วาดขึ้นมาให้เลือกที่ถังสีแล้วเทสีไปยังวัตถุที่ต้องการ	
<b>พ</b> ังก์ชั่นลายเส้นปากกา	พังก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนสีของปากกาลายเส้น	
<b>เรรา</b> ฟังก์ชั่นเทสีลวดลาย	เป็นฟังก์ชั่นสำหรับเทลวดลายลงบนวัตถุที่ต้องการ	
<b>โล</b> ฟังก์ชั่นหัวเส้น	พึงก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนหัวปลายลูกศรด้านซ้าย	

	พึงก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนรูปแบบเส้น
<b>พ</b> ังก์ชั่นลักษณะเส้น	
	ฟังก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนหัวลูกศรด้านขวา
<b>สายเ</b> ส้น พึงก์ชั่นปลายเส้น	

## ฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับการหมุนภาพการขยายภาพในโมเดล Q ซีรี่



การย่อขยายภาพ

### การซูมโดยใช้มือ



ก่อนทำการซูม



### ฟังก์ชั่นเครื่องมือ

เป็นเมนูการใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเสนอและการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดย มีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานอย่างครบถ้าน





	เครื่องมือนาฬิกาสำหรับดูเวลาและจับเวลา
<b>เ</b> พังก์ชั่นนาฬิกา	$\begin{array}{c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
<b>โร</b> ฟังก์ชั่นเครื่องคิดเลข	Image: Second condition         Image: Second condition
<b>พีง</b> ก์ชั่นม่านบัง	ฟังก์ชั่นม่านจะมีไว้บังเพื่อไม่ให้มองเห็น
<b>XX</b> ฟังก์ชั่นแปลงลายมือ	เป็นพึงก์ชั่นสำหรับแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการแปลง จะต้องเลือกส่วนที่จะใส่ข้อความก่อนที่จะเรียกใช้พึงก์ชั่น หลังจากนั้นกรณีที่ยังไม่สามารถ แปลงภาษาไทยได้ให้เลือกที่สัญลักษณ์รูปดาว และเลือก Range และเปลี่ยนเป็นภาษาไทย การเขียนต้องเรียนทีละ 1 ตัว หลังจากการใช้งานเสร็จให้เลือก Exit เพื่อปิดการแปลงลายมือ
<b>ไรร</b> ฟังกัชั่นบันทึกภาพ	การบันทึกภาพนั้นสามารถทำได้ 3 แบบด้วยกัน คือ

	บันทึกภาพ 📈 🧰 🗴
	ทั้งจอ บันทึกข้อความ • น่าเข้า • มันทึ
	ตามกำหนด 🔿 นำเข้าและบันทึก
	<ol> <li>ทั้งหน้าจอ คือ บันทึกทั้งหน้าที่วินโดว์แสดงอยู่</li> </ol>
	<ol> <li>พื้นที่ คือ การตัดเฉพาะที่ต้องการเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม</li> </ol>
	<ol> <li>กำหนดเอง คือ การตัดภาพแบบไม่จำกัดโดยลากจากจุดเริ่มต้นจนมาบรรจบที่เดิม</li> </ol>
	อีกทั้งยังสามารถเลือกว่าจะบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพได้อีกด้วย
<b>เม็อ</b> ฟังก์ชั่นคีย์บอร์ด	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	จะเป็นการบังเฉพาะที่เหมือนมีไฟสปอร์ทไลด์ส่อง 
<b>ไร่ง</b> ฟังก์ชั่นสปอร์ทไลท์	
<b>เริ่ม</b> พึงก์ชั่นหน้าต่างเล่นไฟล์	ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดไฟล์ที่ต้องการนำเสนอมาพร้อม ๆ กับกระเปิดใช้กระดานได้ เมลเฟส มดเฟส ของ ต่อ กล่มคน มด
<b>โดว</b> ฟังก์ชั่นคลุมหน้าจอ	จะทำการบังหน้าจอและสามารถเลื่อนลงมาเพื่อแสดงในส่วนที่ต้องการนำเสนอได้

	ใช้สำหรับจดโน๊ตย่อ ๆ ไว้บนหน้าจอ
<b>พ</b> ังก์ชั่นโน๊ต	
<b>พัง</b> ก์ชั่นซูม	ผู้ใช้งานสามารถขยายส่วนที่ต้องการให้มีภาพใหญ่ขึ้นเหมือนกับแว่นขยาย
<b>โมว</b> ฟังก์ชั่นบันทึกวีดีโอ	ใช้สำหรับบันทึกการสอนหรือบันทึกการประชุมเป็นไฟล์วีดีโอโดยการกดปุ่มบันทึกสีแดง โปรแกรมจะทำการบันทึกสิ่งที่เขียนกับเสียงที่พูด ( เสียงต้องต่อหรือเปิดไมค์เข้าที่ คอมพิวเตอร์) การบันทึกจะบันทึกไฟล์ .avi
<b>พ</b> ังก์ชั่นล๊อคหน้าจอ	ใช้สำหรับล๊อคหน้าจอเพื่อไม่ให้ใครมาใช้งานต่อ

<u>การบันทึกไฟล์</u>

การบันทึกไฟล์งานโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์งานได้หลายรูปแบบโดยการเลือกบันทึกเป็นไฟล์ กระดานนั้นทำได้โดยเลือกที่ File > Save โดยจะบันทึกเป็นไฟล์ .hht



<u>การบันทึกไฟล์เป็นไฟล์อื่น ๆ</u>

การบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งานต่อนั้นสามารถบันทึกไฟล์ได้หลายรูปแบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ งานต่อได้อย่างสะดวก โดยบันทึกไฟล์ ในรูปแบบรูปภาพ เพาเวอร์พ้อย , PDF , HTML , DOC



<u>การส่งเมล์</u>

โปรแกรมสามารถส่งไฟล์งานที่ได้เขียนบนกระดานไปยังอีเมล์ได้ทันที โดยการส่งสามารถส่งได้ 3 แบบ ดังนี้ คือ .HHT, .PDF , .PPT



<u>การสั่งพิมพ์</u>

้โปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์ผลงานออกได้เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆ ไปผ่านการต่อเครื่องพิมพ์



<u>การเปลี่ยนภาษา</u>

โปรแกรมรุ่นพื้นฐานสามารถเปลี่ยนได้ 2 ภาษา คือ เมนูภาษาไทย และเมนูภาษาอังกฤษ



### <u>การเปลี่ยนรูปแบบเมนูการใช้งาน</u>

การเปลี่ยนรูปแบบเมนูการใช้งานสามารถเปลี่ยนได้ 3 รูปแบบ คือ เฟรมโหมด วินโดโหมด ฟูล สกรีนโหมด สามารถเปลี่ยนดังดังรูป



### <u>การปิดโปรแกรม</u>







ard

### การเขียนพร้อมกันสองคน (Double Pen)

กระดาน i-Board สามารถทำการเขียนได้พร้อมกันสองคนโดยทำการคลิกไปที่ 💐 WhiteBoard Server ด้านมุมขวาล่างของหน้าจอภาพแล้วเลือกที่ Double Pen จากนั้นให้ทำการเลือกฟังก์ชั่นปากกาแล้วลองทำการ เขียนพร้อมกันสองคนที่ตัวกระดาน i-Board



### การใช้กระดาน i-Board

### 1. แท็บไฟล์



1.7.5 ส่งออกเป็นไฟล์ Word (DOC)

1.7.6 ส่งออกเป็นไฟล์ EXCEL



เถือก 3 แบบ คือ

1.9.1 พิมพ์ สามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์กี่หน้าสไลด์

1.9.2 ดูก่อนพิมพ์ เป็นการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

1.9.3 พิมพ์ส่วนหนึ่งของเพจ เป็นการเลือกพิมพ์แค่บางส่วนของหน้าสไลด์ โดย เลือกคำสั่ง "พิมพ์ส่วนหนึ่งของเพจ" แล้วลากไปยังพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ แล้วแตะเลือกคำสั่ง "พิมพ์" ดังรูป



ตั้งค่าระบบ	×
ตั้งค่ากล่องทางลัด ตั้งค่าปากกา การตั้งค่าการเขียนด้วยลายมือ	อื่นๆ
< ตั้งค่าความกว้างเส้น —	
ค่าใหญ่สุดของเส้นกว้าง:	20.0 👻
ความกว้างของเส้นเล็ก:3.0	-
ความกว้างเส้นกลาง:10.0	
ความกว้างเส้นหนา:18.0	
:3.0	
:35%	
คืนค่าเริ่มต้น	ตกลง ยกเลิก

1.10.1 ตั้งค่าระบบ เช่น การตั้งค่าปากกา ตั้งค่าการเขียนด้วยลายมือ

1.10.2 การตั้งค่าหน้าจอ เป็นการกำหนดว่าจะให้หน้าจอโปรแกรมแสดงเครื่องมือ อะไรบ้าง โดยการถากเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่น ถากกำสั่งกถ่อง ปากกาไปวางไว้ด้านหน้าปากกาในแถบเครื่องมือ ดังรูป

) 📑 📑 👘	🤶 🕻	🗶 💋 🧳	1 🗾 🖄
กำหนดเอง			×
เพื่อที่จะเพิ่มดำสั่งให้แถบเครื่องมือ เ โต้ตอบ และนำไปวางที่แถบเครื่องมื ประเภท:	ต้องเลือกประเ อ คำสั่ง:	ภทค่ำสั่งที่ต้องการ ลากออ	กมาจากกล่อง
ใฟล์ แก้ไข สไลด์ แทรก		ลบ	•
ห้วข้อเรื่อง วาด เครื่องมือ	M	กล่องปากกา	•
ดวามช่วยเหลือ		ลวดลาย	•
	2	สีสำหรับวาด	• -
			ปิด

และหากต้องการลบเครื่องมือนั้นออกจากแถบเครื่องมือ ให้เลือกกำสั่ง **การกำหนดค่า -->** การตั้งค่าหน้าจอ ก่อนแล้วลากเครื่องมือจากแถบเครื่องมือออกมาทิ้งบริเวณพื้นที่หน้าสไลค์ แล้ว ปล่อย เครื่องมือนั้นก็จะหายไปจากแถบเครื่องมือ





จากตัวโคลนเอง



3. แท็บสไลด์



3.1.1 หน้าสไลด์ขาว

3.1.2 หน้าสไลด์หน้าจอ เป็นถ่ายภาพหน้าจอที่เปิดอยู่เป็นพื้นหลังสไลด์

3.1.3 หน้าสไลด์สีดำ



4. แท็บแทรก





5. แท็บหัวข้อเรื่อง



6. แท็บวาด





7. แท็บเครื่องมือ



$\bigcirc$	นาพิ้กา/เครื่องจับเวลา
+ - × ÷	เครื่องคิดเลข
0	แว่นขยาย
	ล็อคหน้าจอ
7	ถังขยะ 🔸